

Department of Applied Mathematics Faculty of Transportation Sciences Czech Technical University in Prague

Dopravní plánování a modelování (11 DOPM)

VISUM – modelování dopravní nabídky

Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. Ing. Milan Kříž









11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž









Co nás čeká?



- Vytvoření dopravního modelu
 - Nabídkový model
 - Poptávkový model
 - Interakce s okolím modelu (=poptávka přes hranice modelu)
 - Kalibrace a validace modelu
- Návrh opatření na dopravním systému
- Zhodnocení tohoto opatření pomocí prognózy

Obecný princip modelování





Modelování nabídky



- Popis dopravy = dopravní systémy, módy, poptávkové segmenty
- Dopravní zóny
- Dopravní síť (křižovatky, komunikace, přestupy) = uzly, úseky
- Spojení zón a sítě = konektory
- Nabídka veřejné dopravy = zastávky, jízdní řád
- Kontrola modelu
- Výpočet nákladových veličin

VISUM – blokové schéma





Pracovní plocha







File > Save version as

• Version je základní typ soubory (uložen celý model)

 Dále je možno ukládat mnohé části modelu zvláště (matice, síťový model, ...)

Nastavení uživatelských preferencí

Edit > User preferences

• V sekci Formats nastavíme desetinnou čárku

●- GUI ●- Files & protocols ●- Working environmer ●- Network Formats	nt	Formats Decimal separator O Point . O Comma ,	

Změna podkladové mapy



Graphics > Edit graphic parameters > Background map

- volba: Openstreetmap (Mapnik)
- Odsouhlasit licenční podmínky
- (Jakákoli změna zobrazení v tomto okně)



Parametry sítě



Network > Network settings

- Necháme původní nastavení
- Různé parametry:
 - jednotky
 - zobrazení
 - směr jízdy

etwork name	Scale	Units	Calendar	Direction of traffic	Attributes	Network objects	Surfaces	
Standard nu	umber of	decimal (places by da	ta type				
Coordinates	,					4		
Speed						0		
Short length	n (m, ft)					2		
Long length	(km, mi)					3		
Currency						2		
t0 at (main)	turns					0		
Other floati	ng-point	numbers				3		
Always of paramet	output flo er files w	bating-po vith maxir	int numbers num precisio	in network, demand, n	, model trans	fer, and procedure	6	
Aggregate	functions	'Concat	enate' and 'H	listogram' with indire	ct attributes	and aggregation		
Separator						,		
Maximum st	ring leng	th (blank	= unlimited)		255		

Principy práce – síťový model

 Je možno pracovat vždy jen s tím druhem síťových prvků, který je zapnutý

 Je možné buď vložit prvek, nebo editovat prvek, nebo editovat více prvků najednou

11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž

Způsoby práce: insert mode (vkládání), edit mode (editování), spatial selection mode (prostorový / vícenásobný výběr)





Zobrazení

Datová struktura - doprava



Transport systems (Dopravní systémy)



TSys type	Description	Example
PrT	 Transport system for private transport Capacity-dependent travel times resulting from link speed and turn times 	Car, HGV
PuT	 PuT with timetable Run times from timetable Transport system is not valid for transfer walks or on a connector 	Bus, Tram, Train
PuTAux	 Public transport system without timetable or PrT access system to PuT Run times result from links Transport system is not valid for transfer paths within a stop - just between stops 	Bus, Taxi, P&R access
PuTWalk	 Transport system for access/egress paths from/to stops or transfer paths within a stop or between stops Travel times from links or from a transfer walk time matrix of the stop 	Footpath, Escalator, Lift

Transport systems - zadání



 Dopravní systém je definován zejména skrze typ dopravního systému, názvem, kódem a dalšími atributy

Code	Name	Туре	vMax PrT / vPuT
IAD	IAD	PrT	200 km/h
Cyklo	Cyklisté	PrT	20 km/h
Р	Pěší	PrT	5 km/h
Pr	Přestup	PuTWalk	5 km/h
BUS ¹⁾	Autobus	PuT	50 km/h

¹⁾případně další dopravní systémy veřejné dopravy (dle zadaného města) – např. železnice (VLAK / Železnice / PuT / 50 km/h)

Transport system - vložení

Demand > TSys/Modes/Dsegs > Transport systems > Create

 Po potvrzení zadání se objeví dialog "Create mode and demand segment automatically" – to nepovolujeme

				100	
ork e	ditor (Edit: 📕 🏌 🛠	Nodes)	Select GP	'ar 💌	e 🧉
s/Mo	odes/DSeg				
ansp	ort systems	Modes De	emand segme	ents	
	Code	Name	Туре	Modes	DSeg
1	BUS	Autobus	PuT	VD	VD
2	Cyklo	Cyklisté	PrT	Cyklo	Cyklo
3	IAD	IAD	PrT	IAD	IAD
4	P	Pěší	PrT	Р	Р
	Pr	Přestupy	PuTWalk	VD	VD.
Crea	ate transpor	t system		ОК	Cancel
Crea	ate transpor	t system		ОК	Cancel
Crea Cod	ate transpor e	t system VLAK		ОК	Cancel
Crea Cod Nam	ate transpor e ne	t system VLAK Železnio]	ОК	Cancel
Crea Cod Nam Type	ate transpor e ne e	t system VLAK Železnic PuT	ce V	OK	Cancel
Crea Cod Nam Type	e e e Fransfer net	t system VLAK Železnio PuT	ce es from	OK BUS Autob	Cancel X
Crea Cod Nam Type 01	e e e fransfer net: Enter only lin	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribute	ce ss from ttes	OK BUS Autobr	Cancel
Crea Cod Nam Typ	e e fransfer net Enter only lin Default val	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribute ues by link tyj	ce es from ites pe	OK BUS Autobr	Cancel X
Crea Cod Nam Type 01 @ E	e e fransfer net: Enter only lim Default val	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link tyj 50k	es from tes pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel
Crea Cod Nam Type 01 01	e e fransfer net Enter only lin Default val v PuT:	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link tyj 50k	es from tes pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel X
Crea Cod Nam Typ	e e fransfer nett Enter only lin Default val v PuT: Permitted	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link typ 50k for link type	es from utes pe m/h	OK BUS Autob	Cancel X
Crea Cod Nam Type 01 () 1	e e fransfer nett Enter only lin Default val v PuT: Permitted	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link typ 50k for link type	es from ites pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel
Crea Cod Nam Type	e e fransfer nett Enter only lin Default val v PuT: Permitted	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link typ 50k for link type	es from stes pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel
Crea Cod Nam Type O1	e e fransfer nett Enter only lin Default val v PuT: Permitted	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link typ 50k for link type	es from ites pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel
Crea Cod Nam Type 01	e e fransfer nett Enter only lin Default val v PuT: Permitted	t system VLAK Železnic PuT work attribute k type attribu ues by link typ 50k for link type	es from stes pe m/h	OK BUS Autobr	Cancel

Modes, demand segments



- Mód slouží ke spojení dopravních systémů a poptávkových segmentů
- Je mu přiřazen jeden nebo více dopravních systémů

Code	Name	TSys
IAD	IAD	IAD
Cyklo	Cyklisté	Cyklo
Р	Pěší	Ρ
VD	Veřejná doprava	všechny typu PuT/PuTWalk

- Poptávkový segment slouží ke spojení dopravní nabídky a poptávky
- 1 mód má přiřazen právě 1 segment (v zápočtu)

Code	Name	Mode
IAD	IAD	IAD
Cyklo	Cyklisté	Cyklo
Р	Pěší	Р
VD	Veřejná doprava	VD

Modes - vložení



Demand > TSys/Modes/Dsegs > Modes > Create

 Vybereme příslušné dopravní systémy

rSys/N	1odes/DSe	9			×
Trans	port system	ns Modes	Demand	segments	
	Code	Name	TSys	Interchangeable D	Seg
1	Cyklo	Cyklisté	Cyklo	Cy	klo
- 2	Р	Pěší	Р	P P	45
					a H 408
48 C	<u>C</u> reate reate mod Code	e	it Name Veřejná d	Delete OK C	ancel
47 0	<u>G</u> reate reate mod Code VD Transport s	e ystems	it Name Veřejná d Pr R VLA	Delete OK C Type loprava PuT S Autobus Přestupy K Železnice	ancel

13.00-21 - Network: Kriz model DOPM Cv1.ver* - [Network editor]

Demand segments - vložení



Demand > TSys/Modes/Dsegs > Demand Segments > Create

Vybereme příslušný mód

twork editor (Edit: Nodes)	elect GPar		(= ⇒ = * .
FSys/Modes/E)Seg			×
Transport sys	tems Modes Deman	d segments		
	Code Name	Modes	TSys	
Cykle	Cyklisté	Cyklo	Cyklo	1
				a Horce 408/m
<u>C</u> reate	Edit Create demand segr	Delete OK ment	Canc	el Contraction of the second sec
Create	Edit Create demand segr	Delete OK	Canc	rel Adamo
<u>C</u> reate	Edit Create demand segu Code Name	Delete OK ment VD Veřejná doprava	Canc	iel Adamo
Create	Edit Create demand segn Code Name Mode	Delete OK ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do V	Canc	rel Adamo
Create	Edit Create demand segr Code Name Mode Occupancy rate	Delete OK Ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do V	Canc	el Adamo
<u>C</u> reate	Edit Create demand segn Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of	Delete OK ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do ~ 1.00	Canc X	el Adamo
Create	Edit Create demand segr Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of Eor analysis period	Delete OK ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do ~ 1.00 Fassignment time inte	Cance X	rel Adamo
Create	Edit Create demand segn Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of For analysis period	Delete	Canc X	el Adamo
<u>Create</u>	Edit Create demand segn Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of For analysis period For analysis horizon	Delete OK ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do ~ 1.00 fassignment time inte 1.00	Canc X	el Adamo
Create	Edit Create demand segr Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of For analysis period For analysis horizon	Delete OK ment VD Veřejná doprava VD Veřejná do ✓ 1.00 Fassignment time inte 1.00 GK	Cancel	el Adamo
Create	Edit Create demand segr Code Name Mode Occupancy rate Projection factors of For analysis period For analysis horizon	Delete	ervals Cancel	Adamo

1:26378

se-click.

1850525.9

it 13.00-21 - Network: Kriz model DOPM Cv1.ver* - [Network editor]

Rozdělení města na dopravní zóny



- Někdy se užívá pojmu dopravní okrsek
- Pro zápočet budeme užívat rozdělení na tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ)
- <u>http://vdp.cuzk.cz/</u>
- Odkaz: Vyhledání prvků
- V nabídce "Vyhledání prvků" kliknout na ZSJ
- Zadat sídlo dle vlastního výběrů a vyhledat
- Použít pouze ZSJ, která vytvářejí souvislé území
- Možno sloučit zóny, pokud je to z hlediska účelu modelu vhodné
- Model by měl mít cca 20 zón města

Vstupní zóny (kordon)

- Kromě zkoumané oblasti (území města) modelujeme ještě interakce modelu s okolím prostřednictvím kordonových bodů = zóny bez plochy na sloužící jako zdroj a cíl na komunikacích vstupujících do oblasti
- V modelu: železniční tratě, silnice (I, I, ...)
 cca 10 zón
- Je potřeba nechat si příslušný počet volných pozic pro tyto objekty (celkový počet zón je maximálně 30)



Zones - vkládání



Create zone 1		and a
Number	43	
Type	1	
Code		
Name	Adamov-střed	- Omenski
Basis Connec	tors OD demand DStrata	20
Relative state	Ignore	
AddValue 1	0	-
AddValue 2	0	Hortou
AddValue 3	0	Aostela
Position		100
x	1852008,057	145
У	6319124,804	
		A
-		

- Insert mode + Zones
- Klepneme do sítě na místě plánovaného těžiště zóny
- Zadáme:
 - Number = kód ZSJ
 - Name = Název ZSJ
 - Type:
 - 1 vnitřní zóna (ZSJ)
 - 2 vstup (kordon) zadat až po zadání nodes a links
- Klepneme na OK, kurzor dostane tvar kříže a postupně označujeme hranice zóny (proti směru hodinových ručiček)
- Pro ukončení stiskneme Enter a klepneme na OK v okně Edit shape

Zones - vkládání





Zones – editace (tvaru)



- Edit mode + Zones
- Klepneme na těžiště zóny > pravé tlačítko > volba Edit
- Můžeme editovat vlastnosti (např. Name)
- Klepneme na těžiště zóny > pravé tlačítko > volba Edit shape
 - Můžeme editovat tvar
 - Obecně není nutno naprosto přesně kopírovat tvar a zóny se mohou nepatrně překrývat



Zones – změna zobrazení



• Chtějme zobrazovat jména zón

Graphics > Edit graphic parameters > Zones > Display

- Rámeček Text Content
- Klepneme a máme nabídku všech možných parametrů zón
- Vybereme Name
- Změna barvy klepneme na barevné pole nad rámečkem Text a zde můžeme upravovat vybarvení zón
- Mnoho dalších možností ...

Zones – změna zobrazení





11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž



- Budoucí uzly sítě
- Na všech místech, kde budou končit úseky sítě (křižovatky, zastávky VD, konec sítě na hranicích modelované oblasti, apod.)
- Nodes + insert mode
- Klepneme na místo, podruhé odklepneme bez vyplňování formulář (pro zápočet není nutné nic nastavovat)
- Opět je možné měnit grafické parametry
- Otevření bodu v editoru křižovatek (junction editor):
 - Nodes + edit mode
 - Poklepat, můžeme měnit
 - (Po zadání úseků jsou vidět hlavní směry v křižovatce apod.)
 - Není třeba nic nastavovat

Nodes - vkládání



Create node 4 Number Type O Code Name Basis Time-varying attr. AddValue 1 0 AddValue 2 0 AddValue 3 0 Capacity PrT 100000 t0 PrT 0min Main node number 2 Control Ubreaum	90 99 99	90 97 95
Create node 4 Number Type O Code Name Basis Time-varying attr. AddValue 1 AddValue 2 O X 1851686.2913 X 1851686.2913 X 10000 V 6319126.9643 Z 0.0000 10 PrT Main node number Control Uplenum		ev.29
Number Image: Strate stra	94 49 94 94 59	97/ Mirová 393/14 306/20
AddValue 1 0 Position AddValue 2 0 x 1851686.2913 AddValue 3 0 y 6319126.9643 Capacity PrT 100000 z 0.0000 t0 PrT Omin 2 0.0000 Main node number 2 0 40/4	40 4	Irov ev.787 7//15 → Plotni 7//17 vv.55 ev.781 12 ev.785 ev.781 ev.785 ev.93 ev.785 ev.93 ev.785 ev.93 ev.785
More and a contraction of the contraction of t	Sectors Adapt	P P P P Notes Rectant P P P P Messa Kultur středia Adama
OK Cancel Beditich Beditich Beditich Socha Budoarmeire Budoarmeire Stadion Socha Budoarmeire Stadion Budoarmeire Stadion Socha Budoarmeire Stadion Socha Budoarmeire Stadion Socha Budoarmeire Stadion Socha Stadion Socha Stadion Socha Socha Stadion Socha Stadion Socha Stadion Socha Stadion Socha Stadion Stadion Socha Stadion Socha Stadion		310/25 311/23 292/9 31 291/11 Měů Adamov Rod Horkou Adamov Borthorkou 10/13 Adamov Borthorkou 10/13 Adamov Borthorkou 10/13 467 Martincova vila

11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž

Nodes – změna grafických parametrů





Nodes – po zadání





Link types



- Před vkládáním je nutno nadefinovat typy úseků
- Network > Link types
- Zadat:
 - název
 - pořadí
 - povolené dopravní systémy a jejich příslušné rychlosti (PrT – maximální, PuT – průměrné=standardní)

			UU SKIII/II	70Km/m	ZUKIII/II	50km/n	JK
types							×
ink types							
a /	~~~~						
Types) Global ty	Det		<i>11</i>			
00		~	Name	DaR			
01							13
03			Rank	11			
04			Strict				
05							
07							
08			Default valu	es			
10 D a R			v0 PrT	130km/h	Capacity PrT	3600	
11						1000000 1000	4
12			vMin PrT	0km/h	Lanes	2	
13							
Perm. (Std)	Pr	T-TSys rklo Cyk	listé	Max. : 20km/	speed h		
Perm.(Std)	Pr' Cy IA P I	T-TSys rklo Cyk D IAD Pěší	listé	Max. s 20km/ 130km 5km/h	speed h ı/h		
Perm.(Std)	Pr Cy IA PI PuT-TSvs	T-TSys rklo Cyk D IAD Pěší	listé Std. sc	Max, s 20km/ 130km 5km/h	speed h i/h Cost 2	Cost 3	
Perm. (Std)	Pr Cy IA Pf PuT-TSys BUS Auto	T-TSys klo Cyk D IAD Pěší	listé Std. sp 5∩km #	Max. : 20km/ 130km 5km/h	speed h b/h Cost 2 0.00	Cost 3	
Perm. (Std)	Pr Cy IA PI PuT-TSys BUS Auto	T-TSys klo Cyk D IAD Pěší bus	listé Std. sp 50km/h	Max. : 20km/ 130km 5km/h veed Cost 1 n 0.00	speed h w/h Cost 2 0.00	Cost 3 0.00	
Perm. (Std)	Pr Cy IA PI PuT-TSys BUS Auto Pr Přestu	T-TSys klo Cyk D IAD Pěší s bus py	listé Std. sp 50km/t Skm/h	Max. : 20km/ 130km 5km/h peed Cost 1 n 0.00	speed h i/h Cost 2 0.00	Cost 3 0.00	
Perm. (Std)	Pr Cy IA PI PuT-TSys BUS Auto Pr Přestu VLAK Želo	T-TSys klo Cyk D IAD Þěší bbus Þý eznice	listé Std. sp 50km/t 50km/t	Max. : 20km/ 130km 5km/h 9eed Cost 1 n 0.00 n 0.00	speed h w/h Cost 2 0.00 0.00	Cost 3 0.00 0.00	
Perm. (Std)	Pr Cy IA PI PuT-TSys BUS Auto Pr Přestu VLAK Želo	T-TSys klo Cyk D IAD Pěší ibus py eznice	listé Std. sp 50km/h 50km/h	Max. : 20km/ 130km 5km/h beed Cost 1 n 0.00 n 0.00	speed h h/h Cost 2 0.00 0.00	Cost 3 0.00 0.00	el

Link types - seznam



- Je možné pracovat přes seznamy (Lists) a měnit více typů najednou
- Lists > Network > Link types
- Je možné některé údaje zadávat přímo kopírováním přes schránku z Excelu
- V případě potřeby je možno zadat i vlastní typy úseků

Link types – seznam (princip)



🔹 👂 🚺 🐺 🔣 List (Link types) 🔹

s) 🔹 🗖 🖬 🛄

×	List (Link ty	ik types)														
	: 🖬 🖬 (훱 🛛 🔀 🖉 Select list layout		- 🔒	<u>2</u> ↓ <u>2</u> ↓ Min Max Ø :	Σ									
	Count: 100	No	Name	Strict	Rank	TSysSet	NumLanes	CapPrT	V0PrT	VMinPrT	VMax PrTSys(Cyklo)	VMax PrTSys(IAD)	VMax PrTSys(P)	VDef PuTSys(BUS)	VDef PuTSys(Pr)	VDef PuTSys(VLAK)
-1	1	0			1	BUS,Cyklo,IAD,P,Pr,VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	2	1			1	BUS Cyklo, IAD, P. Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	3	2	Pouze autobus	\times	50	BUS	1	0	0km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	4	3	Přestup	\boxtimes	50	Pr	1	0	0km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	5	4	Pouze pěší a cyklo	\boxtimes	50	Cyklo,P	1	10000	30km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	6	5	Železnice	\times	50	VLAK	1	0	0km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	7	6			1	BUS,Cyklo,IAD,P,Pr,VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	8	7			1	BUS,Cyklo,IAD,P,Pr,VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	9	8			1	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	10	9			1	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	11	10	DaR	\boxtimes	11	BUS, IAD	2	3600	130km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	12	11	D a R - nájezd	\boxtimes	30	BUS,IAD	1	1800	70km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	13	12	Silnice extravilán rychlá	\boxtimes	21	BUS,Cyklo,IAD,P	1	1800	90km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	14	13	Silnice extravilán pomalá	\boxtimes	22	BUS,Cyklo,IAD,P	1	1600	60km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	15	14	Silnice intravilán rychlá	\boxtimes	21	BUS,Cyklo,IAD,P	1	1300	70km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	16	15	Silnice intravilán	\boxtimes	22	BUS,Cyklo,IAD,P	1	1000	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	17	16			2	BUS, Cyklo, IAD, P, Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	18	17			2	BUS, Cyklo, IAD, P, Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	19	18			2	BUS Cyklo IAD P. Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	20	19			2	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
- 1	21	20			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	22	21			3	BUS Cyklo IAD P. Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	23	22			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	24	23			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
- 1	25	24			3	BUS Cyklo IAD P. Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	26	25			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	27	26			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	28	27			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	29	28			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	30	29			3	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
-1	31	30			4	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	32	31	MK - hlavní	\boxtimes	31	BUS,Cyklo,IAD,P	1	800	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_1	33	32	MK - vedlejši	\boxtimes	32	BUS,Cyklo,IAD,P	1	700	40km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	34	33	Zóna 30	\boxtimes	33	BUS,Cyklo,IAD,P	1	600	30km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	35	34	Obytná zóna	\boxtimes	34	BUS,Cyklo,IAD,P	1	600	20km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	36	35			4	BUS, Cyklo, IAD, P, Pr, VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
_	37	36			4	BUS, Cyklo, IAD, P. Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	38	37			4	BUS,Cyklo,IAD,P,Pr.VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	39	38			4	BUS, Cyklo, IAD, P, Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	40	39			4	BUS, Cyklo, IAD, P, Pr. VLAK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
	41	40		П	5	BUS Cyklo IAD P Pr VI AK	1	99999	50km/h	0km/h	20km/h	200km/h	5km/h	50km/h	5km/h	50km/h
Links - vložení

- Links + insert mode
- Klepneme na počáteční uzel
- Dalšími klepnutími tvoříme průběh úseku
- Poslední klepnutí na koncový uzel
- Vybereme typ úseku
- Potvrdíme





Links – dodatečné rozdělení (vložení uzlu)





Links – reprezentace ve Visumu



- Každý úsek je ve Visumu uložen jako dva orientované úseky
- Je možné definovat různé parametry pro každý úsek zvláště
- Např. je možné vybrat povolené dopravní systémy
- Vytvoření jednosměrky = zakázání všech dopravních systémů v opačném směru

Links – povolení dopravních systémů



	60/1 51/3 72/	91/12 10 Edit I	ev.63 ev.7 ev.88 ev.99	476 9.93	ß	49	ev.110	94 94 94	49 94 49
	499/83	49 Numb	per 🛛	4	Туре	32 MK - vedlejší			~ 49
487		A From	node ode	4 3	Transport syste	ems	BUS,C	/klo,IAD,P	1
4	59/8 49 00	Ba	sis PrT T	Sys PuT TSy	s Environment 🤅	Congestion DUI		me-varying attr.	1 10 0
483/1	Transport systems	× Dire	ect distance	0.465km	v0 PrT	40km/h			
	BUS Autobus	Len	igth	0.543km	Lanes	1			94
	Cyklo Cyklisté	Adc	lValue 1	0	Capacity PrT	700			64
	P Pěší	Add	dValue 2	0	HGV share [%]	0			1172
	Pr Přestupy VLAK Železnice.	Add	dValue 3	0					94
		Plar	n no.	0					
		Bar	-						94
novo náme			_,						
(liesti		V Nar	ne						49
Idomov 441	OK Cancel								Ko
lava	484/6 Bedrich		pposite				0	K Cancel	10
	Smetana	MěÚ Adamo	V	Pod Horkou	199/17	316/13 317/11 318/9	to		mensken

11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž

Connectors



- Connectors + vkládací mód
- Klepneme na těžiště zóny
- Klepneme na uzel v síti
- Zobrazí se formulář, nic nevyplňujeme, pouze odklepneme

and the first	From zone 1	To node	13	172
State L. M.	Type 0			
Carlos - Start - Start	Basis Transport	systems		
	Length	0.948km		
	AddValue 1	0		
KOSTERRETA	AddValue 2	0		
	AddValue 3	0		
- Internation	Share PrT	1	[100%]	
bayena Brandys nad	Share PuT	1	[100%]	
Brandys nad Laber	Oueue length	0.00		
A ATT MAN	2			
1 3 man [man	Other connectors			
VIE Con 1	Pont Opposite			
summer and	1		OK Cance	
S yester Shore	rai			
miles and the	T	/ 1	2 1 54	ZK
	. 7		- A for	7 1)

Connectors - změna cestovní doby a délky



Lists > Network > Connectors

- 5. panel zleva Select attributes
- Je možné měnit výběr sloupců s atributy (viz obrázek na další stránce)
- Při nastavení hodnot je nutno vybrat reprezentativní hodnoty
- Změníme hodnoty t0-Tsys (všechny čtyři) a Length, aby lépe zobrazovaly skutečnost
 - Zápočet změnit hodnoty u všech konektorů
 - Pro "standardní konektory" jedna průměrná hodnota, pro významně se odchylující konektory (např. docházka cestujících na nádraží) přiměřeně upravit
- Obecně ke každému typu objektu existuje tabulka (seznam) atributů, se kterou je možné pracovat

Změna zobrazení atributů v tabulce



4	L X Lis	st (Conne	ctors)															
		- B		Select list I	layout	- 7	0 1	🚔 🛃 🕌 Min Max Ø Σ										
	A 0	ount: 16 2	ZoneNo N	lodeNo Directio	n TypeNo	TSysSet	Length	VolVehPrT(AH) VolVehPrT(AP) Vo	PersPrT(AH) VolPersPrT(AP) VolPersP	PuT(AH) VolPersPuT	(AP)							
		1	1	9 O	0	C.W	0.397km											
		2	1	9 D	0	C.W	0.397km		(A 11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
		3	1	13 0	0	C.W	0.948km		Attribute selection (Connect	ors)								
		4	1	13 D	0	C.W	0.948km											
	1 –	5	1	14 0	0	C.W	1.461km		Attribute	Grouping	Aggregate function	Weight	Decimal	places	Units	Alignment	Form	at ^ 4
-		6	1	14 D	0	C.W	1.46 lkm		Type number							Right	•	
		8	1	24 U	0	C.W	0.654km		TSys set							Left	•	
		9	2	18 0	0	C.W	0.337km		Length				3	-	×	Right	 Kilometers 	
		10	2	18 D	0	C.W	0.337km		Volume PrT [veh] (AH)				0	-		Right	- Default	
		11	2	19 O	0	C.W	0.279km		Volume PrT [veh] (AP)				0			Right	→ Default	
		12	2	19 D	0	C.W	0.279km		Volume PrT [Pers] (AH)				0	-		Right	• Default	_
		13	2	21 0	0	C.W	1.730km		Volume PrT [Perc] (AP)				0	*		Pight	- Default	-
		14	2	21 D	0	C.W	1.730km		Volume Put (Para) (AP)	<u>_</u>			0			Dialat	Default	-
		15	3	30	0	C.W	0.213km		volume Pull (Pers) (AH)				0	-		Right	• Derault	_
	-	16	3	3 0	0	C.W	U.213KM		Volume PuT [Pers] (AP)				0	•		Right	▼ Default	
									t0-TSys (C)				0	\$	X	Right	 Minutes 	_
									t0-TSys (W)				0	÷	×	Right	 Minutes 	
																		-
																		•
	-								Add Delete						Preset the	analysis time sli	ots:	
																a naryona anna an		
	-								t0-TSys (W)									
									Direction									
									Type number									
									 TSys set 									
	-								- Cength									
									- • Length direct									
									CR function number									
ą	×								tu-isys									
									W Walk									
	-								tCur-PrTSvs									
									Impedance-PrTSys									
	- 11								🗄 🔶 Weight									
	- 11								AddValue 1									
									AddValue 2									
									AddValue 3									
									In selection									
									Has PuT									
									Volume DrT [vab]									
																	ок	Cance

Zachování zobrazení atributů v tabulce



- Při každém zavření a opětovném otevření dané tabulky (seznamu) se vrátí zobrazení atributů do výchozího nastavení
- Pokud chceme zachovat zobrazení atributů podle naší volby, je nutné vytvořit speciální soubor .lla
- Při námi zvoleném zobrazení atributů napíšeme do pole "Select list layout…" název zobrazení (např. Konektory), klepneme na Enter
- V ten okamžik se nám vytvoří (zpravidla) ve složce, kde máme soubor .ver, soubor Konektory.lla
- Při novém zobrazení tabulky (seznamu) pak u pole "Select list layout…" vybereme z rolovacího menu požadované zobrazení (Konektory)

Zastávky – datová struktura



- Zastávka
 - celý terminál
- Zastávková oblast
 - např. nástupiště
 - matice přestupní dob mezi oblastmi (nebo v rámci nich)
- Místo zastavení
 - jednotlivá stání

Zápočet – vše na jednom uzlu (přestup modelujeme pomocí objektu typu link)



zdroj: PTV



Stop points - vkládání



- Stop points + vkládací mód
- Klepneme na uzel (nastavení "on node" a "create stop and stop area automatically" necháme)
- Tedy na jednom uzlu bude jedna zastávka i zastávková oblast i místo zastavení (pro zápočet stačí)
- Do formuláře napíšeme název zastávky

Zastávky - vkládání



9 94 99 49 49 90 00	Sta Doubs		
49 94 49 ¹⁴ 49 No 49	Create stop point		
74 94 94 49 94 94 49 95	Number 6	arl	
	Code		Create stop point (options)
Mirov Kar	Name Horka, točna	Pe-	On node
	Туре	and the second sec	On link
1020	Stop point On node 6		Create stop and stop area automatically
A	Stop		97 \ \ \ \ \ \ \
R	Stop area 6	?	
	Stop 6	f	
	Basis Transport systems Cost Time	profiles Depot	
	AddValue 1]	9 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Adamo prred H	AddValue 2 0		14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
Horas A	AddValue 3 0	-	94 A7 47 49 49 49 49
of the torus	Standard dwell time		47 74 74 74 74 77 1 7
			94 ⁴⁴ - 2 49 ⁴⁴ 49 ⁴⁴
Průmyslevý obvod			
X		Q.M	
		her	
The Sulla		2	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			Alexar
		OK Cancel	
4 49 99 94 W	999		94 94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokončení kordonu



- Úseky komunikací by měly přesahovat oblast, ve které budeme modelovat opatření
- Vstup do území z okolí modelován jako imaginární zóna (vozidla/cestující jedoucí přes hranici)
- Struktura: poslední úsek poslední uzel s imaginární zastávkou – konektor – imaginární zóna
- Na těchto konektorech nastavit určitou relativně malou hodnotu cestovní doby, např. 1 minuta

Dokončení kordonu - ukázka





Reprezentace linek ve Visumu



Linky a trasy linek



- Lines + vkládací mód, volba Lines
 - Napíšeme název, tj. např. číslo linky
 - Objekt Line reprezentuje skupinu spojů (jako ve veřejné linkové dopravě)
- Lines + vkládací mód, volba Line routes
 - Vybereme linku, pojmenujeme (name), direction (up/down = tam/zpět)
 - Označíme první zastávku, držíme levé tlačítko a pustíme, až dojedeme na další uzel vedení (je možno přeskočit několik bodů, VISUM najde cestu – hledá nejkratší cestu); tak opakovaně až dojdeme na poslední zastávku a klepneme na OK
 - Objekt Line route reprezentuje jedno prostorové vedení spojů (sekvence uzlů a úseků)
- Opačný směr stejným způsobem (direction opačná volba), pro stejné vedení opačného směru je možné použít stejný název

Vkládání trasy linky





Time profile - editace



- Lines + editační mód, volba Line routes
- Poklepeme na zvolenou line route a můžeme editovat:
 - obsluhované zastávky (profile point), nástup/výstup (board/alight)
 - jízdní doby mezi zastávkami (run time)
 - pobyty na zastávkách (stop time)
- jedna line route může mít přiřazeno více objektů typu time profile



Rozsah modelování linek VD



- Linky MHD v rámci města kompletně (pokud by bylo příliš line routes, tak možno celkově zjednodušit do 6 line routes)
- Linky mimo město po vstupní zastávku na hranici města napojenou na vstupní kordonový bod – zjednodušeně (soubor linek daným směrem jako jednu linku, pokud vedení linek po městě toto dovolí)



- Lines + editační mód (volba line nebo line route podle toho, jaké zobrazení chceme vidět), klepneme na Timetable editor
- Create new vehicle journey (3. panel zleva)
- Nutno vybrat line route a time profile, dále počáteční zastávku a čas odjezdu (případně i koncovou zastávku)
- Možnost zadávat v intervalu (taktu) více spojů najednou

Vkládání jízd



Timeta	able editor			د
		🖸 🚺 🔲 🚺 View: Vehicle journeys	Basic filter: 1 Daily	- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
53.1	84 8 E E Pollan	Tabular timetable Graphical timetable (vertica	al) Graphical timetable (horizontal) Block view	v PuT line blocks
		[
	Line blocks	Number		
	All lines	Name		
	in In Internetion: up	Line		
		Direction		(Constructive investor)
		Line route		Create venice journey(s)
		Time profile		Partie Permier centrice
		Operator		UBS Tegen er nee
		Service trip pattern number		Number 92
		Venicle journey sections		Name
		Start stop point		
	1	Departure		Line 101 V
		Arrival		Direction
		Coupled		>
		Vehicle combination		
		Valid day		Time profile
		Pre preparation time		Operator 🗸
		Post preparation time		Service trip pattern po.
Vyber linek do) zobrazeni			Velide Controlladori
				Valid day 1 Daily
				AddValue1 0
				Addres 102
				Addvalue3 0
		Filter No Code Name		Start stop point 00:00:00 18 Boleslav-náměstí 🗸
		12 Brandýs-náměst		End stop point 00:05:00 12 Brandýs-náměstí 👻
		18 Boleslav-náměst		RefStopPoint 00:00:00 1i8 Boleslav-náměstí 🗸
				OK Cancel
Netwo	ork editor List (Connector	Timetable editor X		

Vkládání jízd – intervalový provoz



Timetable editor		د
	🕶 🐻 🔲 🥅 View: Vehicle journeys 🔹 🔹	asic filter 1 Daily 🔹 🚯 😒 🖹 는 🗃 변 🗉 번 🕼 😢 🕲 🕲 🕫 💀 🔛 명 만 🕸 만 🗄 명 만 🗄 명 한 명 만 🗄 영 🖉 여 하 🗝 🗇 🖉
	Tabular timetable (craphical timetable (vertical) (craphical timetable	
📕 🖓 😼 F F G 🖉	Tabalar arreade Graphical unetable (verdcal) Graphical uneta	bile (Initionital) Dirok view Poniine Diroks
Lines Line blocks	Number	
All lines	Name	
	lie	
⊕ □ ↓ Direction: up		
	Direction	Create vehicle journey(s)
		Basis Regular services
	Operator	
	Service trip pattern number	
	Vehicle journey sections	Time interval for regular service:
	Start stop point	Headway start 05:00:00
	End stop point	
	Departure	Headway end 20:00:00
	Amival	Time difference to previous vehicle tourney:
	Coupled	
	Vehicle combination	
	Valid day	Generate vehicle journey Departure time
	Pre preparation time	05:00:00
	Post preparation time	
	Filter No Code Name 12 Brandýs-námket 18 Boleslav-náměst	Check al Uncheck al Number of generated veh. journeys: 1 OK Cancel
	<u> </u>	
the second se	The second se	

Kontrola sítě



- Calculate > Check Network
- Obecně testované kategorie nemusí být chyby, ale mohou
- Není povinné, ale důrazně doporučené zejména:
 - Isolated nodes
 - Zones not connected for PrT
 - Check network consistency between
 - Zones not connected for PuT
- Spuštění: Run tests
- Při zavření je možné zobrazit protokol (Show message)



Ø

(

Z

A

No



🗜 🔎 [[]] 🧔 Home - Dropbox - M... 🕹 Stažené soubory 📴 Cviceni VISUM nabid... 🛛 📴 Cviceni uvod+ukoly [... 🛛 💋 PTV Visum 64 Bit 13.0...



- Slouží k uložení hodnot nákladových veličin pro výpočty v rámci poptávkových modelů
- Výchozí způsob zpracování je vázán na dopravní zóny matice udává hodnoty pro všechny vztahy mezi zónami
- Anglický název skim matrix je možné vykládat obecněji jako získání jakýchkoli veličin (vázajících se ke vztahům mezi zónami), které lze ze síťového modelu získat
- Někdy překlad též jako indikátorová matice

Procedure sequence



- Calculate > Procedure sequence
- Rozhraní, ve kterém se zadávají všechny výpočetní příkazy
- Základní elementem je procedura (7 základních kategorií: Assignments, Demand model, PuT analyses, PuT passenger surveys, Matrices, AddIn, Miscellaneous)
- Tyto lze různě slučovat do skupin, nechat vykonávat jednotlivě nebo najednou, případně cyklicky s ukončovat podmínkou apod.

Procedure sequence





Volume delay function – nastavení



- Calculate > Procedure sequence > General procedure settings > PrT settings > Volume delay functions
- Je možné nastavit pro každý typ úseku vlastní funkci zohledňující vztah mezi intenzitou a aktuální cestovní dobou na úseku
- Pro zápočet: nastavit funkci BPR a = 2, b = 7, c = 10 (editace funkce číslo 1) a nechat nastaveno pro všechny typy úseků
- Je možné dobrovolně nastavit (rozumně) vlastní parametry a funkce

Volume-delay function





11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž

Skims – obecná nastavení



- Calculate > Procedure sequence > General procedure settings > PrT settings > Skims
- Je možné nastavovat pro jednotlivé typy veličin různá nastavení
- Zápočet: pro veličiny t0, tCur a Trip distance pro diagonálu řádkové/sloupcové minimum
- Calculate > Procedure sequence > General procedure settings > PuT settings > Skims
- Zápočet: u veřejné dopravy pro veličinu Journey time naopak nastavíme co největší konstantní hodnotu (např. 999999)

Skims – obecná nastavení



Skim matrices	ount: 4	Execution Acti	ve Pr	rocedure	Refer	ence object(s)	Variant	/file	Comment	Success	StartTime EndTime	Duration	Messages	ResultMessage	Code	Operations
E Zone matrices	2	V X	Calculate	PrT skim ma	trix O	IAD IAD vklo Cyklisté				X	116 17:07:08 116 17:07:08	Omin				Create
General procedure settings											- D × 08	0min				Create grou
2								_	_	_	09	1s		The assignme		A Edit
PrT settings Volume-delay functions	PTT S	ettings - Genera														🔀 Delete
Impedance		Skim	File extensior	n Diagonal Ign	ored OD pairs	OD pairs without	Minimum	Maximum	Decimal places							
Assignment Skims		10				200000.00			_							
Node impedances	2	tCur	ттс	Minimum 99	9999.00	999999.00	0.00	9999999.0	2							1 Up
 Signal cycle and split optimizati Blocking back model 	3	v0	VPO	0.00 0.0	00	0.00	0.00	999999.0	2							🕹 Down
PuT settings	4	vCur	VPC	0.00 0.0	00	0.00	0.00	9999999.(2							🗜 Set all acti
Assignment Skims	5	Impedance	IMP	0.00 999	9999.00	999999.00	0.00	999999.0	3							⊑ Set all inac
Revenues	6	Trip distance	DIS	Minimum 99	9999.00	999999.00	0.00	9999999.0	3							Mow
- Analysis time slots	7	Direct distance	DID	0.00 99	9999.00	999999.00	0.00	9999999.0	3							and a second sec
YORANCO	8	AddValue Set m	ain diagonal fo	or skim t0		0.000.000.000.000	×	9999999.C	3							Expand gro
	10	AddValue						9999999.0	3							Reduce gn
	11	AddValue C) With constant v	value		0		9999999.0	3							Reduce all
	12	Toll) From attribute			4.0		999999.(2							
	13	User-defir				1.0		999999.0	3							
						OK Cance	2									
	Unit	s for skim matrices							Settings for	specific skim	5:					
	Leng	ths	Kilomete	rs v	•				User-de	fined skims	Parameters					
			The second second													
	Time		Minutes	~												

PrT Skims



- Calculate > Procedure sequence > Create > Calculate PrT skim matrix
- Zvolíme referenční objekt (demand segment) a v editaci zadáme, pro jaké veličiny chceme vypočítat matice:
 - IAD: tCur, Trip distance
 - Cyklo, Pěší (každý zvláště): t0, Trip distance

PrT Skims



🖉 PTV Visum 64 Bit 13.00-21 - Network: Kriz_model_DOPM_skim_matrices.ver* - [Procedure sequence]



PrT Skims



∢ -∽-⇔ ≱ 	🚺 🗄 🔣 Procedure se	quence 🔹 🛄 🔲 🔟												
Matrices 🛛 🕹 🗸 🗸	Procedure sequence													
	🕨 🖬 🖬 🌰 🔚	S.												
 →All matrices → Zone matrices → Zone matrices → Data matrices → 1 TTC (IAD IAD) → 2 DIS (IAD IAD) → 3 TT0 (Cyklo Cyklisté) → 5 TT0 (P Pěši) → 6 DIS (P Pěši) → 7 JRT (VD Veřejná do) → 8 ACT (VD Veřejná do) → 10 /RD (VD Veřejná do) → 10 /RD (VD Veřejná do) → 11 EJT (VD Veřejná do) 	Count: 4 Execution Acc 1 ▷ 2 2 □ 3 □ 4 □	tive Procedure Calculate PrT skim matrix Calculate PrT skim matrix Calculate PrT skim matrix Calculate PrT skim matrix Calculate PuT skim matrix	Reference ob IAD IAI Cyklo Cyk P Pěši VD Veřejná c Parameters: Pi Analyzed OD Calculate Path choice Path search V Use path Weighting of	ject(s)) isté T skim matric pairs only OD pairs (criterion s from assignme paths	Variant/file table-based es with demand > 0	Comment	Success	StartTir 16 17:07 16 17:07 16 17:07 16 17:07	ne EndTime 1:07 116 17:07:07 1:08 116 17:07:08 1:08 116 17:07:08 1:08 116 17:07:09	Duration Omin Omin Omin 1s	Messages	ResultMessage	Code	Operations
			Sum up paths ∑ Links Skims 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Calculate	s Zave to fill	e	Open	Destination t0 t0 tCur v0 vCur Impedan Trip dista Direct dia AddValue AddValue	Skim					Set all inactive View Expand group Reduce group Reduce all groups
< Network Matrices × Quick view X Quick view X ControlType CapPrT U0PrT VolPrT			10 11 12 13 Output file File Fic	name. Format rator Blank		if transport	no. (Tour-ba	AddValue AddValue Toll User-def sed model) [overwriting [OK	e3 e-TSys fined					

PuT Skims



- Calculate > Procedure sequence > Create > Calculate PuT skim matrix
- Zvolíme referenční objekt (demand segment VD) a v editaci zadáme, pro jaké veličiny chceme vypočítat matice (záložka skim matrices):
 - Journey time
 - Acces time
 - Egress time
 - Journey distance
 - Equivalent journey time použijeme pro zaznamenání průměrné doby čekání na spoj (výpočet z frekvence obsluhy – viz obrázek)
- V záložce Basis nastavíme rozmezí pro "assignment time interval" 6:00:00 až 20:00:00
- Ostatní nastavení nechat ve výchozím stavu
PuT Skims



i 🔒 🖻 🔚 🔖 り	- @- 0	🛛 🐺 🔣 Procedu	edure sequence 👻 🛄 🚍 🔟	
Matrices 🛛 🕂 🗙	Procedure sequenc	e		×
1 🙆 🚳 🖉 🖓 "				
All matrices - Skim matrices - Skim matrices - Zone mat - Data n - 11 - 2 [- 31 - 4 [- 51 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 4 [- 5] - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 4 [- 5] - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 11 - 6 [- 7] - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 11 - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 11 - 11 - 8 4 - 9 [- 10 - 11 - 11 - 11 - 8 4 - 9 [- 10 - 11 -	Count: 4 Executi 1 D 2 3 4	Image: Second	Procedure Reference.object(s) Variant/file Comment Success StartTime EndTi Parameters: Parameters: Assignment procedure: Timetable-based > 5.11.2016 14:59:22 15.11.2016 Basis Search Preselection Impedance Choice Capacity restriction Vol/Cap ratio-dependent impedanci 5.11.2016 14:59:24 15.11.2016 Calculate saim matrices Save detailed log files Sill.2016 14:59:25 15.11.2016 Calculate saim matrices Save detailed log files Connection export Use capacity restriction Origin zones Analyzed OD pairs All Sill.2016 14:59:25 15.11.2016 Assignment time interval To All Sill.2016 14:59:25 15.11.2016 Origin zones Analyzed OD pairs All Sill.2016 14:59:25 15.11.2016 Calculate paths from Goldocino To Import fares Import fares Import fares The=-varying impedance calculation Pile name Import fares Maximum interval length 24:1	Perations
Contra CapP t0PrT				
VolPr			OK Cancel	

PuT Skims



X

🛜 PTV Visum 64 Bit 13.00-21 - Network: Kriz_model_DOPM_skim_matrices.ver* - [Procedure sequence]

	is milers can	culate Graphics	Network Deman	a Scripts	window Help Pro	ocedure sequence											
日 間19)-(2-)		Procedure seque	nce 🝷													
	4	× Procedure s	sequence														
	*	D MO															
II matrices Skim matrices Zone matrices		Count: 4	Ount: 4 Execution Active Procedure Reference object(s) 1 Image: State of the state			Variant/file Co		nment Succe	uccess	StartTime	EndTime	Duration Omin	Messages	ResultMessage	Code		
Data Para	rameters: Assi	eters: Assignment procedure: Timetable-based $ imes$								X	16 17:07:08	16 17:07:08	Omin				Create
2 In	mpedance Ch	oice Capacity re	striction Vol/Cap r	atio-depende	ent impedance Skim	matrices Connection e	able-base	d 💌		×	116 17:07:08	16 17:07:09	15		The assignment		Edit
	Aggregation	egation Analyzed OD pairs															Selete
-4	Functio	Avg value V All V															Durlinsk
			Weighted by volu	mes 🖂													
7		50					Settings for journey time equivalent X								×	🕇 Up	
8			Quantile 50	- %				Sk	tim			Exp.	Factor	Min. value	Max, value		🕹 Down
9	Skims														-	-	T constant
1		Calculate	Save to file	Open		Skim ^		+ ~ S	ervice freq	uency	×		840	0	999999		
	34				In-vehicle distan	ice-TSys [%](VLAK)						1	1	0	999999		- Set all In
	35				In-vehicle time-I	ISYS(BUS)											View
	30				Impedance	JUSYS(VLAR)		+ ~			~		1	0	999999		Expand
	38				Utility							1	1	0	000000		Reduce :
	39				Attribute for pat	th leg skim		+ ~			````		1	0	333333		Reduce .
	40				Adaptation time			+ ~			~		1	0	999999		
	41				Extended adapt	ation time		TRANSFER IN				1					
	42	×			Equivalent journ	ley time		+ ~			``		1	0	333333		
	43				Discomfort due t	to capacity overload		+ ~			×	1	1	0	999999		
	<					>		Theremony I				1					
								+ ~			`		1	0	999999		
					Settings for jo	ourney time equivalent								OK	Cancel	Ť	
_	Output file													Un	Curreer		
-	File nan	ne															
ork		Example :															
w	Form	at Format V		Means of tra	nsport po. (Tour-bas	sed model) 🖉 3											
	Senwork	or Plack		ricons or de	Confirment												
	pepdrat	DIANK			Confirm d	iver winding. [2]											
							15										
						OK Cancel											
pe																	

11 DOPM – O. Přibyl, M. Kříž